

# MODULO



Moellon bosselé, scié. Disponible dans 2 teintes.



## ▼ Coloris disponible



FLAMMÉ



OCRE



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

## ▼ Conseils de pose



1. Tracez des traits de niveau
2. Choisissez les plaquettes
3. Rabotez les bords
4. Appliquez l'adhésif
5. Appliquez les plaques sur le mur en laissant un espace libre entre les plaques pour le joint
6. Découpez les produits si nécessaire
7. Appliquez le joint
8. Finissez le joint
9. Appliquez le spray

## ▼ Supports admissibles

- ✓ Extérieur: Béton, parpaing, enduit ciment
- ✓ Intérieur: plâtre, plaques de plâtre, brique
- ✓ Support sain, sec et stable
- ✓ Toujours protégés des infiltrations
- ✓ Autres : nous consulter
- ✓ Exclusions : pose au sol, dessus de muret, température supérieure à 70°C.

**CONSEILS**  
 REPORTEZ VOUS à  
 LA NOTICE de pose  
 pour les instructions  
 détaillées et plus de  
 conseils



## ▼ Informations produits

	conditionnement	dimensions	épaisseur	nb de pierres par boîte	Reaction au feu selon la norme NF EN 13501-1	Classement M	Code EAN
Standard	colis 0.73 m <sup>2</sup> poids 18,5 kg	28,5 x 14 cm	2 cm	16	A1	Incombustible	3414502013272
Angles	colis 1ml poids 12 kg	L1 - 14,5 x L2- 28,5 x h 14 cm	2,5-3 cm	7	A1	Incombustible	3414500253113

## ▼ Produits assortis recommandés

	Modulocolle	Colle Extra	pochoir modulo	Modulo protection plaquettes de parement spray	MODULOJOINT Ton pierre
Standard	3 Kg/m <sup>2</sup>	5 Kg/m <sup>2</sup>	x	6-12 m <sup>2</sup>	3 Kg/m <sup>2</sup>
Angles	1.5 Kg/ml	2.5 Kg/ml	x	6-12 m <sup>2</sup>	1 Kg/ml